取扱説明書

保管用

スタンド用

お客様へ

お買い上げありがとうございます。 ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。



兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8 Tel; 0797-25-1305 fax; 0797-25-1306 URL http://www.flame-product.com

安全上のご注意

警告

- ●この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。 下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所

 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所 ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - 粉塵などの多い所
 - ・毛足の長いじゅうたんの上など不安定な場所
- ●器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。 火災、感電、原因となります。
- ●異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください 工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ▶ランプは器具表示のものを使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると 火災のおそれがあります。
- ●布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用 しないでください。火災・けがの原因となります。

注意

- ●交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、 感電の原因となります。
- ●ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因と なることがあります。
- ●点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。
- ●濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- ●差込プラグをを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。
- ●電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。 コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

お手入れについて *電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。


- ●安全にご使用いただくために、定期的(6ヶ月に1度程度)に清掃、点検をしてください。
- ●汚れ(ホコリなど)は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は 石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上てくだい。
- ▶シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。
- ●器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

■ 取付方法

■ 各部の名称


- 1. 安全確保の為、電源プラグはまだコンセントに 差し込まないでください。 通電のまま作業されますと、感電、やけどの 原因となることがあります。
- 2. ランプを確実に取付けてください。ランプは、必ず器具に指定のランプをご使用ください。
- 3. シェードを本体に取付けてください。(シェードの取付図参照)
- 4. 本体を安定した場所に設置してください。
- 5. 中間スイッチがOFFになっていることを確認し、電源プラグをコンセントに確実に差し込み、中間スイッチをON(通電)にしてください。
- 電源プラグの差込が不十分ですと火災、感電の原因となります。
- ↑ 濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 電源プラグを抜き差しする際は、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の原因となります。
 - *ご使用の際は、コードを束ねたまま使用しないでください。

* 真鍮生地にオイルで仕上げております ので、使っていくうちに味わいが増し てきます。目の粗いスポンジ等で磨く と、元の表情に戻ります。



■ シェードの取付方法

[図は抽象化した共通図です]



- ・無理な力をかけるとランプの破損の原因になります。
- ・LEDランプご使用の際にはランプ外径が<u>35mm以下</u> のものをご使用ください。



■ ランプ交換



しまる 🖄 🥱 ゆるむ

■ 器具に指定された ランプをソケットへ 確実に装着して下さい。



■ ランプについて

適合ランプ(別売)	口金	使用上のご注意	推奨
ミニクリフ゜トン球 (フロスト) 40w×1	E17	・ <u>ランプは別売です。</u> 必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が 異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。	基本的に幅広く様々なランプをご使 用いただけますが、製品の特性上、 下記の特徴を持つランプをお選びい ただくことを推奨いたします。
.EDランプ LDA40w形相当×1		・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。 ・ 電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。	光が広がるタイプ